

Art.-Nr.: 207.065.00 Typ: KSVMD..LO3

Art.-Gruppe: Leergehäuse 3/N/PE 400V KSVM-Stecker

Produktstatus:	Standard
Bezeichnung:	KSVM Stecker-Leergehäuse CEE 3P+N+E/6h/32A/400V Phasenwender, 1x M25, Drehfeldanzeige 400V
Beschreibung:	Kunststoff-Steckergehäuse mit Drucktasten, CEE-Steckerkragen 3P+N+E, 1 Kabelverschraubung und Meldeleuchte
Verwendung:	Leergehäuse für die Aufnahme eines TRIPUS MS-Motorschuttschalters mit oder ohne optionalem Zubehör Unterspannungsspule, zum Anschluss von elektrischen Maschinen und Geräte der Schutzklasse I (Schutzleiter)
Leistungsklasse:	32A / 400V / 3~

Ausstattung	
CEE-Steckerkragen 32A / Phasenwender	1 Kabelverschraubung
Drehfeldanzeige	Tastenabdeckung transparent
Anschlussklemmen	

Schaltfunktion	0 – 1	Betätigungsart	Drucktasten Ein/Aus
-----------------------	-------	-----------------------	---------------------

Netzdaten	3/N/PE 400V / 50Hz	Schaltplan	851.279
Vorsicherung (bauseitig)	max. 32A	Bedienungsanleitung	851.608.04 / 851.475

Technische Daten	
Bemessungsbetriebsspannung	U_e 400V / 50-60Hz
Bemessungsbetriebsstrom	I_e 32A
Drehfeldanzeige	Linksdrehfeld
Anschluss	schwarz → L1 / braun → L2 / grau → L3
Meldeleuchte	Glimmlampe 230V / rot
Umgebungstemperatur	-5°C / +40°C

Netzeingang	CEE-Steckerkragen rot 5-polig / Phasenwender CEE 3P+N+E / 6h / 32A / 415V / 50-60Hz
Anschluss	PE 1 Schraubklemme 10mm ² r N 1 Schraubklemme 10mm ² r L1 1 Litze sw 4,0mm ² ca. 110mm / Aderendkralle L2 1 Litze bn 4,0mm ² ca. 110mm / Aderendkralle L3 1 Litze gr 4,0mm ² ca. 110mm / Aderendkralle
Ausgang	1 Kabelverschraubung M25 (für Kabel Ø 13 – 18mm)

Einbaumöglichkeit optionales Zubehör	Motorschuttschalter MS (in Führung gestellt) Unterspannungsauslöser (Einbau unter der MS Kappe)
---	--

Schutzart	IP 54
Gehäuse	ABS / grau
Ausführung	geschlossen / Tasten oben
Befestigung	ohne
Maße	L x B x H ca. 260 x 86 x 130mm
Gewicht	ca. 563g

EAN	4250318215832
Konformität / Prüfungen	CE

Funktionsbeschreibung	
Drehfeldanzeige	- Meldung bei falscher Phasenfolge am Netzeingang (Linksdrehfeld) - Meldeleuchte leuchtet
Phasenwender	- Drehen der Kontaktstifte L2 / L3 im Steckerkragen (mit Schraubendreher) - Änderung der Phasenfolge



Bitte beachten!

- Sicherheitshinweise unter www.tripus.com
- Einbaulage Motorschuttschalter nach Markierung 0/1 im Deckel