

Art.-Nr.: 204.706.06 Typ: KSVPW..T.3

Art.-Gruppe: Schaltgeräte 1/N/PE 230V KSVP

Produktstatus:

Bezeichnung: KSVP Stecker-Schaltgerät, 7A, Schuko CEE7/7 2P+E/16A/230V, 1x M20, 1x M16, Wahlschalter Hand-0-Auto

Beschreibung: Kunststoff-Steckergehäuse mit Wippschalter, Schuko-Steckerkragen und 2 Kabelverschraubungen

Verwendung: Motorstarter für elektrische Maschinen und Geräte der Schutzklasse I (Schutzleiter)

Leistungsklasse: AC-3 / 1,1kW / 230V / 1~

Ausstattung	
Schuko-Steckerkragen 16A	2 Kabelverschraubungen
Überlastschutz	Wippenabdeckung transparent
Anschlussklemmen	

Schaltfunktion	1 (Hand) – 0 – 2 (Auto)	Betätigungsart	Wippe Ein/Aus
-----------------------	-------------------------	-----------------------	---------------

Netzdaten	1/N/PE 230V / 50Hz	Schaltplan	851.407
Vorsicherung (bauseitig)	max. 16A	Bedienungsanleitung	

Technische Daten	
Bemessungsbetriebsspannung	U_e 240V / 50-60Hz
Bemessungsbetriebsstrom	I_e 7A
Bemessungsschaltvermögen	AC-3 8A / 1,1kW / 240V / 1~
Schaltkontakte (Hauptstromkreis)	Wechsler mit 0-Stellung / 2-polig
Betätigung	mechanisch Ein/Aus
Überlastschutz	thermisch / 1-polig / manuelle Rückstellung
Einstellwert	7A
Schaltzyklen	50E3
Umgebungstemperatur	-5°C / +40°C

Netzeingang	Schuko-Steckerkragen CEE7/7 2P+E / 16A / 250V / 50-60Hz
Anschluss	PE 2 Schraubklemmen 2,5mm ² r / Bezeichnungen: PE, E-Symb.
	Motor 2 Schraubklemmen 2,5mm ² r / Bezeichnungen: L, N
	externer Schalter 2 Schraubklemmen 2,5mm ² r / Bezeichnungen: S1, S2
Ausgang	1 Kabelverschraubung M20 (für Kabel Ø 6 – 12mm) 1 Kabelverschraubung M16 (für Kabel Ø 5 – 10mm) mit Verschlussstopfen für M16

Schutzart	IP 44
Gehäuse	ABS / grau
Ausführung	Netzstecker / geschlossen
Befestigung	keine, direkt in Netzsteckdose
Maße	L x B x H ca. 190 x 75 x 121mm (über alles)
Gewicht	ca. 287g

Konformität / Prüfungen	CE
--------------------------------	----

Funktionsbeschreibung	
Einschalten (Dauerbetrieb)	- Betätigen der Wippe nach 1 (Hand) - Motor läuft
Einschalten (Automatikbetrieb)	- Betätigen der Wippe nach 2 (Auto) - externer Schalter (Schwimmerschalter) schaltet Motor Ein / Aus - Motor läuft / läuft aus
Ausschalten während des Laufs	- Betätigen der Wippe nach 0 - externer Schalter (Schwimmerschalter) ohne Funktion - Motor läuft aus
Überlastschutz	- Auslösung bei Überlastung durch erhöhten Motorstrom - Öffnerkontakt (NC) im Überlastschutz unterbricht den Stromkreis - Motor läuft aus - Einschalten nicht möglich, keine Funktion - Nach Abkühlzeit Rückstellknopf (Reset) drücken, Gerät ist wieder betriebsbereit



Bitte beachten!

- Sicherheitshinweise unter www.tripus.com
- Keine Nullspannungsauslösung
- Externer Schalter (Schwimmerschalter) muss für den Motornennstrom ausgelegt sein